



## INSPEKTIONSPLAN

Anhänger Modell:.....

Vin-Nummer: .....

Checked by: .....

50 km	500 km	Viertel- jährlich	Halb- jährlich	5.000 km oder jährlich	10.000- 15.000 km oder jährlich
----------	-----------	----------------------	-------------------	------------------------------	---

**Führen Sie folgende Pflege- und Wartungsarbeiten selbst durch oder lassen Sie diese vom Fachhändler durchführen:**

Radschrauben auf festen Sitz prüfen		x		x	
Reifen auf ungleichmäßigen Verschleiß und Beschädigungen prüfen	x			x	
Abreißseil auf Beschädigungen prüfen HVZD: Zahnscheibenverbindungen reinigen			x	x	
Umlenkhebel ölen bzw. fetten	x			x	
Gleit- und Gelenkstellen der Auflaufeinrichtung schmieren	x				x
Kugelkupplung reinigen, Kugelschale, Gelenke und Lagerstellen ölen bzw. fetten	x		x	x	
Handpumpe oder Nothandpumpe mehrmals betätigen, um ein Festsetzen zu verhindern		x	x		
Bordwandscharniere, -verschlüsse und bewegliche Teile ölen bzw. fetten			x		
Kipplager fetten und Schrauben nachziehen				x	
Kugelpfanne Hydraulik-Zylinder schmieren/fetten				x	x
Radkapsel auf festen Sitz prüfen				x	
Kardanring schmieren				x	
Stützrad-Bestandteile ölen und fetten				x	
Mechanik der Feststellbremse ölen				x	
Bewegliche Zurrösen ölen				x	
Überprüfen der Stützen					x
Exzentrerspanner prüfen, ggf. nachstellen				x	
Schmierung nach Schmierplan vornehmen (nur UKA)			x		
Schmierstellen mit Schmiernippeln abschmieren				x	

**Folgende Arbeiten sind ausschließlich von Ihrem Fachhändler durchzuführen**

Bremsübertragungseinrichtungen: Beweglichkeit von Zugstange, Handbremshebel, Umlenkhebel, Gestänge und allen beweglichen Teilen prüfen und schmieren	alle 10.000 km oder jährlich
Bremsanlage überprüfen, ggf. einstellen und reparieren	alle 10.000 km oder jährlich
Stoßdämpfer der Auflaufeinrichtung prüfen	alle 10.000 km oder jährlich
Kupplung überprüfen	alle 5.000 km oder jährlich
Hydraulikleitungen wechseln	Nach Bedarf (Angaben auf den Hydraulikschläuchen)
„Schwenk-Check“: alle zur Schwenkeinrichtung gehörigen Bauteile überprüfen und warten (nur UKA)	halbjährlich

Radlagerspiel prüfen, ggfs. einstellen lassen (nur bei Schrägrollenlagerung) alle 5.000 km oder jährlich  
 Radnabenlagerung Fett wechseln (nur bei Schrägrollenlagerung) alle 5.000 km oder jährlich  
 Bremsanlage zerlegen, reinigen, einstellen, ggf. reparieren; alle 30.000 km oder zwei Jahre  
 Bowdenzüge und Rückzugsfedern erneuern

<b>Fahrzeugteil</b>	<b>Prüfkriterium</b>	<b>durchzuführende Arbeit</b>
Bremsanlage	Bremsbeläge	prüfen, ggf. erneuern
	Bremsmechanik	prüfen, ggf. instandsetzen
	Gleitstellen der Bremsmechanik	fetten
	Auflaufeinrichtung	abschmieren, Bremsflüssigkeit prüfen
	Bremse einstellen	
Radlager	Dichtungen	prüfen, ggf. gesamtes Lager erneuern
	Spiel	prüfen, ggf. gesamtes Lager erneuern
Achse	Beschädigung	Sichtprüfung, ggf. instandsetzen
	Befestigung	prüfen, ggf. instandsetzen
Felgen	Beschädigung	prüfen, ggf. erneuern
Reifen	Beschädigung	prüfen, ggf. erneuern
	Überalterung	prüfen, ggf. erneuern
	Profil	prüfen, ggf. erneuern
	Rundlauf	prüfen, ggf. auswuchten
Zugdeichsel/Auflaufeinrichtung	Schraubverbindungen	prüfen, ggf. korrigieren
Boden	Beschädigung	prüfen, ggf. ersetzen
Gummiboden	Versiegelung	prüfen, ggf. erneuern
Fahrzeugteil	Prüfkriterium	durchzuführende Arbeit
Aufbau	Schraubverbindungen	prüfen, ggf. nachziehen
Korrosionsschutz	Beschädigungen	prüfen, ggf. ausbessern
Stecker, Kabel,	Leuchten	prüfen, ggf. instandsetzen
Rückleuchten und Rückstrahler		prüfen, ggf. instandsetzen oder erneuern
Hinweisschilder	Vollständigkeit und Lesbarkeit	prüfen, ggf. erneuern
Zubehör	Verbindungen	prüfen, ggf. instandsetzen oder erneuern
Reinigung	Aussen - Innen	ja / nein

Hinweise:

**Inspektions-Nachweis**

Stempel            Datum            Unterschrift